

## Separator do mleka

1. Zamknąć obieg separatora za pomocą obu węży w następujący sposób (p. Rys. 1):
  - a) wąż z łącznikiem zamocować w końcówce gumy strzykowej
  - b) wąż bez przyłącza zamocować na króćcu kolektora
2. Pamiętaj o tym, aby węże były prawidłowo zamocowane na pokrywie (p. Rys. 2).
  - a) wąż bez łącznika nakładany jest na nasadkę zaworu kulowego
  - b) wąż z łącznikiem nałożyć na otworze wlotowym
3. Po zakończeniu procesu dojenia umyć dojkę jak zazwyczaj
4. Separator oczyścić poprzez napełnienie wodą i środkiem myjącym. Mocno wstrząsnąć roztwór myjący, trzymając separator pokrywą w dół.
5. Wylać roztwór myjący przez wąż doprowadzający (z łącznikiem) trzymając wąż z zaworem uniesiony do góry.
6. Pokrywę z zamontowanymi węzami włożyć do roztworu myjącego i oczyścić wężę odpowiednią szczotką.
7. Po kilku użyciach zdezynfekować separator i usunąć wszystkie pozostałości mleka ze wszystkich elementów.

### Wskazówki dotyczące użycia

1. Separator nosić za przeznaczony do tego celu uchwyt, a nie za węże
2. Zdejmować węże z pokrywy tylko wtedy, gdy jest to konieczne (np. podczas dezynfekcji). Przy częstym zdejmowaniu węży pogarsza się przyczepność do nasadek na pokrywie.

### Części zapasowe

Kod kat. 01-5268-004 oring pokrywy

Kod kat. 01-5268-003 Pokrywa separatora

Kod kat. 01-5268-002 łącznik separatora

Kod kat. 01-5268-001 Przewód separatora

